Per il tecnico qualificato

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione



VRT 250

IT

Editore/produttore
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ▮ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ▮ www.vaillant.de

1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso

Classificazione delle avvertenze relative ad un'azione

Le avvertenze relative alle operazioni sono differenziate in base alla gravità del possibile pericolo con i segnali di pericolo e le parole chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole chiave

Pericolo!
Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambientali

1.2 Necessaria abilitazione del personale

Interventi non a regola d'arte sul prodotto possono causare danni materiali all'intero impianto e come conseguenza perfino danni a persone.

- ▸ Effettuare interventi sul prodotto solo se si è un tecnico abilitato.

1.3 Avvertenze di sicurezza generali

1.3.1 Pericolo a causa di un utilizzo errato

A seguito di un comando errato è possibile mettere a rischio se stessi e altre persone e causare danni materiali.

- ▸ Leggere attentamente queste istruzioni e tutta la documentazione complementare, in particolare il capitolo "Sicurezza" e le avvertenze.

1.3.2 Pericolo di morte a causa dei collegamenti sotto tensione

I lavori alla scatola di comando dell'apparecchio di riscaldamento comportano il pericolo di folgorazioni letali. Sui connettori di rete vi è tensione di rete anche ad interruttore generale spento.

- ▸ Prima di effettuare lavori sulla scatola di comando dell'apparecchio di riscaldamento, disinserire l'interruttore generale.
- ▸ Staccare l'apparecchio di riscaldamento dalla rete elettrica staccando la spina o mediante un dispositivo di separazione con apertura dei contatti di almeno 3 mm (per

es. fusibili o interruttori di potenza).
- ▸ Verificare l'assenza di tensione nell'apparecchio di riscaldamento.
- ▸ Bloccare l'alimentazione di corrente contro il reinserimento.
- ▸ Aprire la scatola di comando solo se l'apparecchio di riscaldamento non è alimentato.

1.3.3 Danno materiale causato da un locale d'installazione non adatto

Se la regolazione viene installata in un locale umido, l'elettronica può essere danneggiata dall'umidità.

- ▸ Installare la regolazione soltanto in locali asciutti.

1.3.4 Pericolo causato da malfunzionamenti

- ▸ Verificare che l'impianto di riscaldamento sia in condizioni tecniche perfette.
- ▸ Verificare che nessuno dei dispositivi di sicurezza e sorveglianza venga rimosso, aggirato o disattivato.
- ▸ Rimediare immediatamente alle anomalie e ai danni che pregiudicano la sicurezza.
- ▸ Installare la centralina in modo che non sia coperta da mobili, tende o altri oggetti.
- ▸ Se è attivato il controllo della temperatura ambiente, comunicare all'utilizzatore che nel locale in cui è montata la centralina tutte le valvole dei termosifoni devono essere completamente aperte.
- ▸ Non utilizzare i morsetti liberi degli apparecchi come morsetti di appoggio per ulteriori cablaggi.
- ▸ A partire da una lunghezza di 10 m, i cavi di collegamento a 230 V e quelli per le sonde o il bus devono essere posati separatamente.

1.4 Uso previsto dell'apparecchio

Questo termostato ambiente permette di regolare un impianto di riscaldamento con una caldaia.

L'uso previsto comprende:

– l'osservanza del manuale di servizio e delle istruzioni per l'installazione e la manutenzione accluse all'apparecchio e agli altri componenti dell'impianto
– L'installazione e il montaggio nel rispetto dell'omologazione dei prodotti e del sistema

– L'adempimento alle disposizioni di ispezione e manutenzione descritte nei manuali.

L'impiego del prodotto in autoveicoli come ad esempio camper o roulotte non è considerato proprio.

Non vanno considerati come autoveicoli le unità installate sempre in un luogo fisso prive di ruote (una cosiddetta installazione fissa).

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale o un utilizzo che vada oltre quanto sopra descritto è da considerarsi improprio.

È improprio anche qualsiasi utilizzo commerciale e industriale diretto.

Il produttore/fornitore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso non previsto. La responsabilità ricade unicamente sull'utilizzatore.

ATTENZIONE! Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.5 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

Gli impianti termici, seppur correttamente utilizzati, sono inevitabilmente soggetti a fenomeni di usura determinati dalle sollecitazioni termiche e meccaniche cui sono sottoposti nel tempo.

Il regolare funzionamento di un impianto termico pertanto, è subordinato all'esecuzione di controlli periodici e ad un'accurata manutenzione per garantire quei requisiti di sicurezza, efficienza energetica e tutela dell'ambiente che la legislazione richiede.

In questo senso, la normativa vigente impone che l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio e dell'impianto siano eseguite esclusivamente da tecnici qualificati facenti capo ad imprese abilitate in possesso di specifici requisiti tecnico professionali (D.M. 37/08), ai quali è demandata ogni responsabilità in merito al rispetto di tutte le disposizioni legislative e normative vigenti, siano esse di carattere nazionale che locale.

1.6 Marcatura CE

CE La marcatura CE certifica che gli apparecchi per i quali vale il presente manuale soddisfano i requisiti di base delle direttive pertinenti.

– Direttiva bassa tensione (direttiva 2006/95/CE del Consiglio)

– Direttiva della compatibilità elettromagnetica (direttiva 2004/108/CE del Consiglio)

2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Rispetto della documentazione integrativa

► Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per i seguenti apparecchi:

Modelli di prodotto e numeri di articolo

	Italia
VRT 250	0020170569

Il codice di articolo dell'apparecchio è riportato sulla targhetta del modello.

3 Descrizione dell'apparecchio

3.1 Indicazioni sulla targhetta del modello

La targhetta del modello si trova sul retro del termostato ambiente.

Indicazioni sulla targhetta del modello

Indicazioni sulla targhetta	Significato
Numero di serie	per l'identificazione
Nome del prodotto	Denominazione dell'apparecchio
230 V 50 Hz	Tensione di esercizio
A	Assorbimento di corrente
Classe	Classe di protezione
Marcatura CE	Il prodotto è conforme alle norme e direttive europee
	Smaltimento professionale dell'apparecchio

3.2 Controllo della fornitura

Quantità	Denominazione
1	Termostato ambiente
1	Imballo complementare documentazione
1	Sacchetto con minuteria

4 Fissare il sostegno

4.1 Termostato ambiente

Installare il termostato ambiente

– su una parete interna del locale di abitazione principale
  Altezza: ≈ 1,5 m dal pavimento
  in un ambiente privo di gelo

Non installare il termostato ambiente:

– nei pressi di sorgenti di calore come ad esempio termosifoni, pareti di camini, televisori, raggi solari
  al di sopra di una cucina dalla quale provengono vapori e grassi
  su pareti fredde
  tra mobili, dietro a tende o altri oggetti che possano impedire il rilevamento della temperatura dell'aria ambiente
  in un locale con aria molto polverosa o in un ambiente che favorisce la corrosione
  nei pressi di correnti d'aria (porte o finestre)

4.1.1 Installazione con fissaggio a parete



1. Svitare le due viti.
2. Rimuovere la piastra di supporto.



3. Contrassegnare un punto opportuno della parete.
4. Praticare due fori corrispondentemente alle aperture di fissaggio.
5. Inserire i tasselli in dotazione.
6. Fissare il supporto a parete con le viti accluse.

5 Impianto elettrico

Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione a causa di un allacciamento elettrico improprio!

Un collegamento elettrico non corretto può compromettere la sicurezza operativa del prodotto e provocare lesioni personali e danni materiali.

- ► Effettuare l'installazione elettrica solo se si è un tecnico qualificato per questo lavoro.
- ► Rispettare tutte le leggi, norme e direttive pertinenti.

Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione!

Il contatto con i collegamenti sotto tensione può causare gravi danni a persone. Poiché sui morsetti di collegamento della rete L e N è presente una tensione anche con interruttore di accensione/spegnimento disinserito:

- ► Disconnettere l’alimentazione elettrica.
- ► Bloccare l'alimentazione di corrente per evitare il reinserimento.

5.1 Sensibilità del termostato

La regolazione della sensibilità del termostato viene utilizzata per calcolare l'attivazione o la disattivazione.

Se (temperatura ambiente < temperatura nominale - valore della sensibilità del termostato), viene attivata la richiesta di riscaldamento.

Se (temperatura ambiente > temperatura nominale + valore della sensibilità del ter-

mostato), viene disattivata la richiesta di riscaldamento.

5.1.1 Regolazione della sensibilità del termostato



1. Collocare il ponticello sul lato posteriore del termostato ambiente, sull'impostazione desiderata.
   – Valore della sensibilità del termostato:
     – «0,5» (Valore preimpostato)
       L'attivazione o la disattivazione del riscaldamento avviene a +/- 0,5 °C dalla temperatura nominale.
     – «1»
       L'attivazione o la disattivazione del riscaldamento avviene a +/- 1 °C dalla temperatura nominale.
2. Premere il tasto **«RESET»**.
   ◁ La modifica della regolazione viene acquisita.

5.2 Modo programmazione "5-2" o "7"

L'impostazione deve essere fatta prima del montaggio del termostato ambiente sul supporto a parete.

5.3 Regolazione della modalità di programmazione



1. Consultare le istruzioni per l'uso per scegliere la modalità di programmazione insieme all'operatore.
2. Collocare il ponticello sul lato posteriore del termostato ambiente, sulla modalità desiderata.
   – Modo programmazione:
     – «5-2» (Valore preimpostato)
       La programmazione avviene in 2 blocchi giornalieri (5 giorni della settimana e 2 di fine settimana).
     – «7»
       La programmazione avviene singolarmente per ogni giorno della settimana.
3. Premere il tasto **«RESET»**.
   ◁ La modifica della regolazione viene acquisita.

5.4 Allacciamenti elettrici alla piastra di supporto del termostato ambiente



1. Consultare le istruzioni per l'installazione dell'apparecchio di riscaldamento per trovare i morsetti in oggetto.

Condizioni: Tensione del segnale tra termostato ambiente e caldaia: 24 V



- Rimuovere il ponticello tra i morsetti **(RT)** e **(24V)** dell'apparecchio di riscaldamento **(2)**.
- Collegare il morsetto **(L)** della piastra di supporto **(1)** con il morsetto **(24V)** dell'apparecchio di riscaldamento **(2)**.
- Collegare il morsetto **(SL)** della piastra di supporto **(1)** con il morsetto **(RT)** dell'apparecchio di riscaldamento **(2)**.

Condizioni: Tensione del segnale tra termostato ambiente e caldaia: 230 V



- Rimuovere il ponticello tra i morsetti **(RT)** e **(24V)** dell'apparecchio di riscaldamento **(2)**.
- Collegare il morsetto **(SL)** della piastra di supporto **(1)** con il morsetto **(RT)** dell'apparecchio di riscaldamento **(2)**.
- Collegare il morsetto **(L)** della piastra di supporto **(1)** con il morsetto **(FP)** dell'apparecchio di riscaldamento **(2)**.

6 Montaggio

6.1 Montaggio del termostato ambiente sulla piastra di supporto

Lavoro precedente

1. Regolare il valore della sensibilità del termostato.
2. Impostare la modalità di programmazione.



1. Applicare il termostato ambiente sulla piastra di supporto.
2. Avvitare le due viti.

7 Messa in servizio

1. Aprire del tutto tutte le valvole termostatiche dei termosifoni della stanza nella quale è installato il termostato ambiente.
2. Mettere in servizio la caldaia (consultare le corrispondenti istruzioni per l'installazione).



3. Aprire il vano batterie del termostato ambiente.
4. Inserire le batterie rispettando la polarità indicata nel vano batterie.
   ◁ Il termostato ambiente visualizza immediatamente la temperatura ambiente.
5. Chiudere il vano batterie.
6. Le informazioni per l'impostazione di giorno, orario e programmazione del riscaldamento si trovano nel manuale di servizio.
7. Controllare l'impianto tramite una richiesta di riscaldamento.

8 Soluzione dei problemi

8.1 Riconoscere ed eliminare le anomalie

Condizioni: La temperatura ambiente non raggiunge la temperatura programmata.

► Verificare che le valvole termostatiche dei termosifoni dell'ambiente nel quale è installato l'apparecchio siano del tutto aperte.

Condizioni: Il display del termostato ambiente è spento.

► Verificare che le batterie del termostato ambiente siano inserire nel vano correttamente.
► Controllare la corretta polarità delle batterie.
► Assicurarsi che le batterie non siano scariche.

Condizioni: Errore di trasmissione

► Verificare che la caldaia sia accesa.
► Verificare che le batterie del termostato ambiente siano inserire nel vano correttamente.
► Controllare la corretta polarità delle batterie.
► Assicurarsi che le batterie non siano scariche.

9 Dati tecnici

Tensione del segnale di comando	230V AC / 50Hz
Sezionatore per segnale di comando a 230-V	3A resistivo, 1A induttivo
Sezionatore di alimentazione	13 A
Batterie	Batteria alcalina AA/LR6 da 1,5 V
Sezione dei cavi di collegamento	1,5 mm²
Grado di protezione	IP30
Grado di inquinamento	2
Altezza	95 mm
Larghezza	130 mm
Profondità	40 mm

10 Riciclaggio e smaltimento

10.1 Riciclaggio e smaltimento

Smaltimento dell'imballo

► Smaltire gli imballi correttamente.

Riciclaggio e smaltimento di prodotto e accessori

► Non smaltire né il prodotto, né gli accessori con i rifiuti domestici.
► Smaltire il prodotto e tutti gli accessori correttamente.
► Osservare tutte le norme rilevanti.

11 Servizio di assistenza

11.1 Servizio di assistenza clienti

I dati per contattare il nostro servizio clienti si trovano nell'indirizzo sul retro o al sito www.vaillant.it.

0020177367_01 ▮ 25.07.2014

Vaillant Group Italia S.p.A unipersonale
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi 70 ▮ 20159 Milano
Tel. 2 69 71 21 ▮ Fax 6 419 12 45
Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service 800 08 87 66

info.italia@vaillantgroup.it ▮ www.vaillant.it

© Questo manuale o parti di esso sono protette dal diritto d'autore e possono essere copiati o diffusi solo dietro consenso del produttore.